

## AKKU-LADE + PFLEGEEMPFEHLUNG

### 1. Erstmaliges Laden vor Gebrauch

- a) Gerät mit Netzkabel an vorschriftsmäßige Steckdose anschließen
- b) Keine** Schalter am Gerät **einschalten**
- c) Gerät **mindestens 4 – 6 Stunden** am Netz lassen.

### 2. Laden für Gebrauch:

- a) Gerät an Steckdose anschließen (Ladekontrolle leuchtet)
- b) Netzschalter** am (geladenen) Gerät **einschalten**, die Lampen "Heizung" und "Netz" leuchten.
- c) Den **seitlich am Akku-Unterteil** angebrachten **Kippschalter** (Akku-Betriebsschalter) einschalten. Schalter mit Ausnahme langer Lagerung/ Transporte **nicht mehr ausschalten**.
- d) Gerät heizt auf, mit **Wechsel der gelben Lampe auf Grün/Bereit** ist Gerät **betriebsbereit**.
- e) Für ständige Bereitschaft **während des Gebrauchs**, Gerät möglichst immer mit dem Netz verbinden und Heizung einschalten. Wird Gerät ohne Netzverbindung benutzt, wird Batteriestrom verbraucht! Zum Stromsparen kann der seitlich angebrachte Kippschalter ausgeschaltet werden, **wenn nicht genebelt wird**, damit Signalleuchten und event. vorhandene (Funk-) Fernsteuerungen nicht unnötig Strom verbrauchen.

### 3. Lagerung/Unterhaltungsladung:

Auch wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es trotzdem **ständig mit dem Netz verbunden** sein allerdings **Netzschalter dabei ausschalten**.

Akku wird automatisch geladen, solange er mit Netz verbunden ist (Gel-Akku ohne Memory-Effekt, völliges Entladen ist schädlich).

**Empfehlung:** Gerät auch nachts **in ausgeschaltetem Zustand** mit dem Netz verbinden. Akku ist dann immer betriebsbereit.

### 4. Transport oder längere Lagerung

Bei langen Transporten/Lagerung unbedingt **Netzschalter und seitlichen Akku-Schalter ausschalten**. Vorher Gerät mindestens 6 Stunden aufladen! **Unbedingt alle 6 Monate Gerät/Akku erneut laden** (Erhaltungsladung für Batterie).